

Como Alterar Parâmetros no Display do Easy Servo.

- Os drivers DH1208 e DH2306 contam com um display onde é possível alterar os parâmetros sem precisar do software “Pro Tuner ES Series”.

Procedimento:

1. Apertar **Ent** para sair do modo monitor.
2. Apertar **M** até surgir a opção "PA_00".
3. Usar as setas direcionais para escolher o parâmetro que deseja alterar.
4. Apertar **Ent** quando achar o parâmetro.
5. Usar as setas direcionais para mudar o parâmetro.
6. Apertar **Ent** para voltar a aparecer "PA_...".
7. Apertar **M** até aparecer "EE_SET".
8. Apertar **Ent** para aparecer "EEP -" nesse momento, aperte a seta direcional para cima e **mantenha pressionada** por 3 segundos. Você verá um novo traço aparecer a cada segundo.
9. Quando acabar de carregar, vai aparecer do display "Start" e "Finish"
10. Quando aparecer "Finish" desligue e ligue novamente o driver.